取扱説明書

ディジタル大形表示器 MODEL:4012 (アナログ入力)

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。

本製品を安全にご使用いただくため次の事項をお守りください。また、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<u>承</u>警告

感電の恐れがありますので、次の事項をお守りください。

- ・端子へ接続する時は、活線状態で行わないでください。
- ・通電中は端子には触れないでください。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでください。

<u>(A)</u> 注 意

次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の トラブルの原因になります。

- ・日光が直接当たる場所。
- ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
- ・外来ノイズ、電波、静電気発生の多い場所。
- ・振動、衝撃が常時加わったり、又は大きい場所。

●点 検

・4012がお手元に届きましたら、仕様の違いがないか、また輸送上での破損がないか点検してください。本計器は、厳しい品質管理プログラムによるテストを行って出荷されています。品質や仕様面での不備な点がありましたら、形名・製品番号をお知らせください。

●使用上の注意

・**4012**には、電源スイッチが付いていません。電源に接続すると直ちに動作状態になります。

ただし、規格データは、予熱時間15分以上で規定しています。

・4012を設置する場所の温度は、50 $^{\circ}$ にならないよう放熱等にご留意ください。

■ 標準仕様

●形 名 4012-□-□-□-□-□-□ 1 2 3 4 5 6

1 測定入力

形 名	測定範囲	入力抵抗	確	度	×	過負荷
4012-03	±1.9999 V	$1 \text{M}\Omega$	±(0.1% of		igit)	DC±250 V
4012-04	±19.999 V	$1 \text{M}\Omega$	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-05	±199.99 V	$10 \text{M}\Omega$	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC±500 V
4012-09	DC1∼ 5 V	$1 \text{M}\Omega$	±(0.1% of	rdg +5d	igit)	DC±250 V
4012-V1	DCO∼ 1 V	$1 \text{M}\Omega$	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-V2	DCO∼ 5 V	1MΩ	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-V3	DC0~10 V	$1 \text{M}\Omega$	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-19	$DC4\sim20$ mA	13 Ω	±(0.1% of	rdg +5d	igit)	DC±150mA
4012-A1	DCO∼ 1mA	200 Ω	±(0.1% of	rdg +2d	igit)	DC± 50mA

※ 確 度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 温度係数:±200ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定

2 供給電源

	番号	内 容		
	3	AC100~120V		
	5	AC200~240V		
	9	DC24V		

3 センサ電源

番号	電源電圧	出力電流			
ブ ランク	なし	なし			
3	$12V \pm 5\%$	150mA			
5	$24V \pm 5\%$	100mA			

4 取付方法

4 取刊万法						
番号	内 容					
51	壁掛け取付					
52	吊り下げ取付					
53	壁面張り付け取付					

5 表示色

- A.	,· L
番号	仕 様
ブ ランク	赤色LED
G	緑色LED

6 オプション

0 7	,,,,
番 号	機能
ブ ランク	なし
A01	表示周期 1s
A02	10°桁0固定
A03	表示周期1s、10°桁0固定

■ 一般仕様

表

示:0~19999 赤色または緑色LED (文字高さ56mm)

ゼロサプレス機能付

スケーリング 機能: フルスケール表示値 -19999~+19999

7ルスケール表示値設定機能付 オフセット表示値 -19999~+19999 オフセット表示値設定機能付

オフセット固定機能: オフセット以下入力時の表示をオフセット表示に固定する機能

ホールド機能: 測定データを保持 (入力とアイソレーションなし) 小数点表示: 端子台より任意設定(入力とアイソレーションなし)

オーバ表示:130%表示で点滅

ただし、19999を越えると0000で点滅表示

分 解 能: 1/20000 表 示 周 期: 約400ms

入 カ 形 式:シングルエンデッド、フローティング入力

A / D 変換部: △-Σ変換方式

ノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上

コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V

絶 縁 抵 抗: 入力端子/外箱間 電源端子/外箱間 DC 500V 100MΩ以上 DC 500V 100MΩ以上

電源端子/外箱間 DC 500V 100M Q以上 電源端子/入力端子間 DC 500V 100M Q以上

耐 **電** E:入力端子/外箱間 AC1500V 1分間

電源端子/外箱間 AC1500V 1分間 電源端子/入力端子間 AC1500V 1分間

(DC電源は AC 500V 1分間)

供給電源: AC100~120V 50/60Hz

AC200~240V 50/60Hz

DC24V

電源電圧 : AC85~132V 50/60Hz 許容範囲 AC170~250V 50/60Hz

DC20~30V

消費電力: センサ電源なしの場合

AC100Vの時 約6VA AC200Vの時 約8VA DC24Vの時 約100mA センサ電源あり の場合 AC100Vの時 約13VA AC200Vの時 約17VA DC24Vの時 約230mA

動作周囲温度:0~50°C 保存温度:-20~70°C 質量:約2.5kg

保 護 等 級: IP44(壁掛け、吊り下げ取付時)

位:指定文字

IP65(壁面張り付け取付時、防水施工にて)

■ オプション仕様

●表示周期の変更

表示周期を1秒に指定できます。


●10°桁0固定

10°桁の表示を"0"に固定できます。


■ 取付方法

●壁掛け取付(-51)

注) リード線は、ケースを切り取ることにより両側面及び下面から も引き出すことができます。




●吊り下げ取付(-52)



●壁面張り付け取付(-53)

壁面と取付パネル間を図のようにコーキング剤等でIP65に相当 する施工を行ってください。





取付けパネルは、必ずだるま穴を図のように上向きにして 張り付けてください。

■ スケーリング機能

- ●フルスクール表示値及びオフセット値を-19999~19999の範囲で設定できます。
- ●設定方法の項を参照してください。

例1)途中スケーリング フルスケール値:9000 オフセット値:1000 例2) 逆振れスケーリング フルスケール値:0 オフセット値:19999 表示値






■ オフセット固定機能

●オフセット値以下の入力時の 表示値をオフセット値に固定す ることができます。

●設定方法の項を参照し てください。



■ 端子配列

Ī	端子		INHi	INLo	COM	HOLD	DP1	DP2	DP3	DP4	P2(+)	P1 (-)
	一口	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ī	機	能	+	_	コモン	ホールト゛	10 ¹ 桁	10 ² 桁	10 ³ 桁	104桁	電	源
	陇	把	入	力	747	W_N L		小 豢	女 点		电	你


(オプション)

端子名 +V 0V			OV	NC							
州 市 丁	*泊	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
機	能	センサ	ナ電源	_	_	_	_	_	_	_	_

端子ねじ: M3

締付トルク: 0.46~0.62 N·m

圧着端子:右図参照



●入力端子(INHi INLo)

極性を間違えないように測定入力を接続してください。 測定入力の電位の高い方をHiに接続してください。

なお、入力ラインと電源ラインは必ず独立した配線を行ってくださ

入力ラインと電源ラインが平行に配線されますと指示不安定の原因 になります。

●ホールド (HOLD)

ホールド端子 (HOLD) をコモン端子 (COM) に接続することにより、 表示値を保持します。

Active "L" $I_{IL} \le -1 \text{mA}$, "L" $= 0 \sim 0.8 \text{V}$, "H" $= 3.5 \sim 5 \text{V}$ 注)入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ等 で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。また、複 数台ご使用時は、ホールド端子は各計器毎に絶縁してください。)

●小数点(DP1~DP4)

小数点は任意の位置に点灯できます。101~104桁用小数点をコ モン (COM) と短絡してください。

Active "L" $I_{\text{IL}} \leq -1 \text{mA}$, "L" $= 0 \sim 0.8 \text{V}$, "H" $= 3.5 \sim 5 \text{V}$

注)入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ 等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。)

●コモン (COM)

ホールド、小数点端子のコモンです。

●供給電源 (P1(-)、P2(+))

供給電源電圧は、製品出荷時に端子銘板に明記しています。

○AC電源(3)·····AC85~132Vの範囲でご使用ください。

○AC電源(5)·····AC170~250Vの範囲でご使用ください。

○DC電源(9)·····DC20~30Vの範囲でご使用ください。


DC電源の+24VをP2(+)に、OV側をP1(-)に接続してください。

・範囲外の電圧で使用しないでください。機器破損の原因とな ります。


■ 各機能の説明

●端子台及びスイッチの配置


取付パネルを取り外すと端子台や スイッチ類が見えます。



●小数点位置



● 設定方法 (スケーリング機能、オフセット固定機能)




■ 保 守

規定の保存温度(-20~70℃)範囲内で保存してください。 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗剤で薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色することがありますので、ご使用にならないでください。

■ 校 正

長期的確度保持のため約1年毎に校正してください。 校正は23℃ ±5 ℃、75% RH以下の周囲条件で行なってください。



Ⅲ ハッチで校正値のアップ、押し続けると連続して変化します。
SHIFT メッチで校正値のダウン、押し続けると連続して変化します。


■ 外形図


●壁掛け取付







●壁面張り付け取付












●吊り下げ取付







単位:mm

保証について

1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

2) 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品 に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において 行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

- ①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されて いる環境条件の範囲外での使用
- ②故障の原因が当社製品以外による場合
- ③当社以外による改造・修理による場合
- ④製品本来の使い方以外の使用による場合
- ⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障 により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

3) 製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、 原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想 される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当 社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

5) 仕様の変更

製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りな く変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は、2012年2月現在のものです。

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ビル下 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンバーク東別院ビル2F

TEL 06 (6692) 6700 (代) FAX 06 (6609) 8115 TEL 045 (473) 1561 (代) FAX 045 (473) 1557 TEL 03 (5789) 6910 (Pt) FAX 03 (5789) 6920 TEL 052 (332) 5456 (代) FAX 052 (331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ ください。

技術サポートセンター 00 0120-784646 受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

取扱説明書

ディジタル大形表示器 MODEL:4012-A05 (アナログ入力)

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。

本製品を安全にご使用いただくため次の事項をお守りください。また、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

♠ 警告

感電の恐れがありますので、次の事項をお守りください。

- ・端子へ接続する時は、活線状態で行わないでください。
- ・通電中は端子には触れないでください。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでください。

注意

次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の トラブルの原因になります。

- ・日光が直接当たる場所。
- ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
- ・外来ノイズ、電波、静電気発生の多い場所。
- ・振動、衝撃が常時加わったり、又は大きい場所。

●点 検

・4012がお手元に届きましたら、仕様の違いがないか、また輸送上での破損がないか点検してください。本計器は、厳しい品質管理プログラムによるテストを行って出荷されています。品質や仕様面での不備な点がありましたら、形名・製品番号をお知らせください。

●使用上の注意

・4012には、電源スイッチが付いていません。電源に接続する と直ちに動作状態になります。

ただし、規格データは、予熱時間15分以上で規定しています。

・4012を設置する場所の温度は、50 $^{\circ}$ にならないよう放熱等にご留意ください。

■ 標準仕様

●形 名 4012-□-□-□-A05 1 2 3 4 5

1 測定入力

则是	77.73					
形 名	測定範囲	入力抵抗	確	度	Ж	過負荷
4012-03	±1.9999 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-04	±19.999 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-05	±199.99 V	$10 M\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d:	igit)	DC±500 V
4012-09	DC1∼ 5 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +5d:	igit)	DC±250 V
4012-V1	DC0∼ 1 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d:	igit)	DC±250 V
4012-V2	DCO∼ 5 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-V3	DC0~10 V	$1 \text{M}\Omega$	\pm (0.1% of 1	rdg +2d	igit)	DC±250 V
4012-19	$DC4\sim20mA$	13 Ω	\pm (0.1% of 1	rdg +5d	igit)	DC±150mA
4012-A1	DCO∼ 1mA	200 Ω	±(0.1% of 1	rdg +2d	igit)	DC± 50mA

※ 確 度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 温度係数:±200ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定

2 供給電源

4 供稻电源		
番号	内 容	
3	AC100~120V	
5	AC200~240V	
9	DC24V	

3 取付方法

0 权的力压				
番号	内 容			
51	壁掛け取付			
52	吊り下げ取付			
53	壁面張り付け取付			

4 表示色

番号	仕 様
ブ ランク	赤色LED
G	緑色LED

5 オプション

番	号	栈	能能	
Αſ	า5	ピークホールド機	能(ホー	-ルド機能かし)

■ 一般仕様

示:0~19999 赤色または緑色LED (文字高さ56mm)

ゼロサプレス機能付

スケーリンク゛機能: フルスケール表示値 -19999~+19999

7ルスケール表示値設定機能付 オフセット表示値 -19999~+19999 オフセット表示値設定機能付

オフセット固定機能: オフセット以下入力時の表示をオフセット表示に固定する機能

ピ-クホールド機能:測定データ(入力値)の最大値を表示します。

(入力とアイソレーションなし)

内部スイッチの設定で機能の有効/無効を設定します。 有効に設定した場合は、電源ON時からピークホールド測定を開始します。また設定モードから測定モ

ードに戻った時も、計測の開始となります。 電源のOFF又はリセットスイッチで、最大のデー

タをリセットします。

小数点表示:端子台より任意設定(入力とアイソレーションなし)

オーバ表示:130%表示で点滅

ただし、19999を越えると0000で点滅表示

分 解 能: 1/20000 表 示 周 期: 約400ms

入 カ 形 式:シングルエンデッド、フローティング入力

A / D 変換部: △-Σ変換方式

ノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上

コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V

絶 縁 抵 抗:入力端子/外箱間 DC 500V 100MΩ以上

電源端子/外箱間 DC 500V 100MΩ以上 電源端子/入力端子間 DC 500V 100MΩ以上

耐 **電** E:入力端子/外箱間 AC1500V 1分間

電源端子/外箱間 AC1500V 1分間 電源端子/入力端子間 AC1500V 1分間

(DC電源は AC 500V 1分間)

供 給 電 源: $AC100\sim120V$ 50/60Hz

AC200~240V 50/60Hz

DC24V

電源電圧 : AC85~132V 50/60Hz 許容範囲 AC170~250V 50/60Hz

DC20~30V

消 費 電 力: AC100Vの時 約6VA

AC200Vの時 約8VA DC24Vの時 約100mA

動作周囲温度:0~50℃ 保存温度:-20~70℃ 質量:約2.5kg 単位:指定文字


保 護 等 級: IP44(壁掛け、吊り下げ取付時)

IP65(壁面張り付け取付時、防水施工にて)

■ 取付方法


●壁掛け取付(-51)

注) リード線は、ケースを切り取ることにより両側面及び下面からも引き出すことができます。




●吊り下げ取付(-52)

注)壁面より40mm以上離して



●壁面張り付け取付(-53)

壁面と取付パネル間を図のようにコーキング剤等でIP65に相当する施工を行ってください。




<u>(A)</u> 注 意


取付けパネルは、必ずだるま穴を図のように上向きにして 張り付けてください。


■ スケーリング機能

- ●フルスクール表示値及びオフセット値を-19999~19999の範囲で設定できます。
- ●設定方法の項を参照してください。


例 1)途中スケーリング フルスケール値:9000 オフセット値:1000







- オフセット固定機能 ●オフセット値以下の入力時の 表示値をオフセット値に固定す ることができます。
- ●設定方法の項を参照してください。



■ 端子配列

	- 144 -	, tt	INHi	INLo	COM	PHRST	DP1	DP2	DP3	DP4	P2(+)	P1 (-)
1	が つ	端子名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŧ	444	機能	能 + 入	_	コモン	ピークホールド	10¹桁	10 ² 桁	10 ³ 桁	104桁	赤	अस
	恢			力		リセット	小 数 点		電	源		

端子ねじ: M3 **総付**トルク: 0.46~4

締付トルク: 0.46~0.62 N·m 圧着端子: 右図参照 5. 3min. 4. 4max. φ 3. 2min.

● 入力端子(INHi INLo)

極性を間違えないように測定入力を接続してください。 測定入力の電位の高い方をHiに接続してください。

なお、入力ラインと電源ラインは必ず独立した配線を行ってください。

入力ラインと電源ラインが平行に配線されますと指示不安定の原因 になります。

● ピークホールドリセット (PHRST)

ピークホールドリセット端子 (PHRST) をコモン端子 (COM) に接続することにより、ピークホールド状態をリセットします。

Active "L" $I_{IL} \le -1 \text{mA}$, "L" $= 0 \sim 0.8 \text{V}$, "H" $= 3.5 \sim 5 \text{V}$

注) 入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。また、 複数台ご使用時は、ピークホールドリセット端子は各計器毎に 絶縁してください。)

◆ 小数点(DP1~DP4)

小数点は任意の位置に点灯できます。 1 0 1 ~1 0 4 桁用小数点をコモン (COM) と短絡してください。

Active "L" $I_{\text{IL}} \leq -1 \text{mA}$, "L" $= 0 \sim 0.8 \text{V}$, "H" $= 3.5 \sim 5 \text{V}$

注)入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ 等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。)

● コモン (COM)

ホールド、小数点端子のコモンです。

● 供給電源 (P1(-)、P2(+))

供給電源電圧は、製品出荷時に端子銘板に明記しています。

 \bigcirc AC電源(3)・・・・・・AC85~132Vの範囲でご使用ください。

○AC電源(5)·····AC170~250Vの範囲でご使用ください。○DC電源(9)·····DC20~30Vの範囲でご使用ください。

DC電源の+24VをP2(+)に、OV側をP1(-)に接続してください。


▲ 注 意

・範囲外の電圧で使用しないでください。機器破損の原因となります。

■ 各機能の説明

●端子台及びスイッチの配置


取付パネルを取り外すと端子台やスイッチ類が見えます。





●小数点位置

●設定方法(スケーリング機能、ピークホールド機能、オフセット固定機能)




■ 保 守

規定の保存温度 (-20~70℃) 範囲内で保存してください。 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗剤で薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色することがありますので、ご使用にならないでください。

■ 校 正


長期的確度保持のため約1年毎に校正してください。 校正は23 $\mathbb{C}\pm5\mathbb{C}$ 、75%RH以下の周囲条件で行なってください。



「P」メリナで校正値のアップ、押し続けると連続して変化します。 「SHITT」メリナで校正値のアウ、押し続けると連続して変化します。

■ 外形図

●壁掛け取付







●壁面張り付け取付












●吊り下げ取付







単位:mm

保証について

1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

2) 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品 に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において 行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されて いる環境条件の範囲外での使用

- ②故障の原因が当社製品以外による場合
- ③当社以外による改造・修理による場合
- ④製品本来の使い方以外の使用による場合

⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障 により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

3) 製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、 原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想 される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当 社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

5) 仕様の変更

製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りな く変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は、2012年2月現在のものです。

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ビル下 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンバーク東別院ビル2下

TEL 06 (6692) 6700 (代) FAX 06 (6609) 8115 TEL 045 (473) 1561 (代) FAX 045 (473) 1557 TEL 03 (5789) 6910 (代) FAX 03 (5789) 6920 TEL 052 (332) 5456 (代) FAX 052 (331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ ください。

技術サポートセンター 00 0120-784646 受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00